# FLYING 2
STEREO GAMING HEADSET

**PS4-XBOX ONE-SWITCH-PC-MAC**

INDECA
GAMING SOUND

**Fabricado en China.**
**Por favor, Recicla.**

**Atención: NO apropiado para niños menores de 8 años.**

## ES MANUAL DE INSTRUCCIONES MULTIPLATAFORMA

1. VOLUMEN DE JUEGO: control de volumen del sonido de fondo

2. SILENCIAR MICROFONO

### PS4™

Asegurarse de conectar los auriculares antes de comenzar la configuración

1. Vaya a Ajustes> Sonido y pantalla> Ajustes de salida de audio> Salida a auriculares
   Seleccione "Todo el audio"

Si el nivel de audio es demasiado alto o demasiado bajo,

Vaya a Ajustes > Dispositivos> Dispositivos de Audio> Auriculares con micrófono y auriculares sencillos> Control de volumen (auriculares) y cambiar el nivel de audio de su agrado.

### SWITCH™

### PC - MAC

### XBOX ONE™

⚠ Requiere mando con conexión mini-jack.

## PT MANUAL DE INSTRUÇÕES DOS AUSCULTADORES

1. VOLUME DO JOGO: Controlo do volume do fundo sonoro

2. Microfone MUTE

### PS4™

Assegurar que todas as conexões de fone de ouvido são feitos antes de iniciar a instalação.

1. Vá para Definições> Som e ecrã> Definições de saída de áudio> Enviar áudio para os auscultadores
2. Selecione "Todo o áudio"

Se o seu nível de áudio é ou muito altos ou muito baixos,

Vá para Definições > Dispositivos> Dispositivos de Áudio> Auscultadores com microfone a auscultadores e altere o nível de áudio ao seu gosto.

### SWITCH™

### PC - MAC

### XBOX ONE™

⚠ Requer um comando com conexão de mini-jack.

## EN MULTIPLATFORM OPERATION MANUAL

1. GAME VOLUME: background sound volume control

2. MIC MUTE

### PS4™

Ensure all headset connections are made before beginning setup.

1. Go to Settings > Screen and Sound Audio>Output Settings > Output to Headphones
2. Select "All Audio"

If your Audio Level is either too loud or too soft,

Go to Settings > Devices> Audio Devices> Headsets and Headphones and change the audio level to your liking.

### SWITCH™

### PC - MAC

### XBOX ONE™

⚠ Requires a controller with mini-jack connection.

## IT MANUALE D'USO DELLA MULTIPIATTAFORMA

1. VOLUME DI GIOCO: regolazione del volume dei suoni di sottofondo

2. MICROFONO MUTO

### PS4™

Assicurarsi che tutti i collegamenti per cuffie sono fatte prima di iniziare l'installazione.

1. Vai su Impostazioni> Audio e Schermo> mImpostazioni uscita Audio > Riproduci l'audio tramite cuffie
2. Selezionare "Tutto l'audio"

Se il livello audio è troppo alto o troppo basso,

Vai a Impostazioni> Dispositivi> Dispositivi audio> Cuffie con microfono e cuffie e modificare il livello audio a proprio piacimento.

### SWITCH™

### PC - MAC

### XBOX ONE™

⚠ Richiede un controller con collegamento mini-jack.


*"Indeca es una marca registrada de Indeca Business S.A.. El resto de las marcas aquí contenidas son propiedad de sus correspondientes titulares registrales". "Advertencia! No indicado para menores de 36 meses. Contiene partes pequeñas" "Se aconseja al consumidor, tome nota de esta información para futura referencia, Indeca Business, S.A."*

*"Indeca is a trademark of Indeca Business, S.A. All other trademarks contained herein are the property of the corresponding registered owners." "Warning! Not suitable for children under 36 months. Contains small parts" "The consumer is advised to note the above information for future reference, Indeca Business, S.A."*

*« Indeca est une marque déposée d'Indeca Business S.A.Les autres marques ici mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs » « ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, Contient des petites pièces » « Il est conseillé au consommateur de noter l'information ci-dessus pour toute utilisation future, Indeca Business, S.A. »*

*"Indeca is een geregistreerd merk van Indeca Business S.A.. De rest van de hier opgenomen merken zijn eigendom van de desbetreffende geregistreerde houders" "Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen" "We bevelen de consument aan goed kennis te nemen van deze informatie voor toekomstige referenties, Indeca Business, S.A."*

*"Indeca ist eine registrierte Marke von Indeca Business S.A., die übrigen hier aufgeführten Marken sind Eigentum der entsprechenden registrierten Eigentümer." "Achtung! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Beinhaltet kleine Teile" "Dem Verbraucher wird empfohlen, die nachfolgende Information für künftige Anfragen zur Kenntnis zu nehmen, Indeca Business, S.A."*

*"Indeca è un marchio registrato di Indeca Business S.A.. Il resto delle marche qui contenute sono proprietà dei propri corrispondenti titolari registrati" "Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene parti piccole" "Conserva queste informazioni, per una consultazione futura: Indeca Business SA"*

*"Indeca er et varemærke, der tilhører Indeca Business S.A.. Den resterende del af de her omtalte varemærker tilhører deres ophavsmænd henholdsvist" "Advarsel! Ikke egnet til børn under 36 måneder. Indeholder små dele" "Det anbefales forbrugeren at opbevare denne information med henblik på en eventuel fremtidig brug af samme, Indeca Business, S.A."*

*Indeca on Indeca Business S.A:n rekisteröimä tavaramerkki.. Muut tässä mainitut merkit ovat kukin vastaavien rekisterityjen haltijoidensa omaisuutta." "Varoitus! Ei sovellu 36 kk nuoremmille lapsille. Sisältää pieniä osia" "Kuluttajaa pyydetään säilyttämään nämä tiedot tulevaa käyttöä varten, Indeca Business, S.A."*

*"Indeca er registrert varemerke fra Indeca Business S.A. Andre varemerker som her presenteres tilhører sine registrerte innehaver" "Advarsel! Ikke egnet for barn under 36 måneder. Inneholder små deler." "Brukeren oppfordres til å studere denne informasjonen nøye for fremtidig referanse, Indeca Business, S.A."*

*"Indeca är ett registrerat varumärke som tillhör Indeca Business S.A.. Övriga varumärken som förekommer här tillhör dess respektive registrerade innehavare." "Varning! Ej lämplig för barn under 36 månader. Innehåller smådelar." "Konsumenten uppmanas att ta del av denna information och använda den som framtida referens. Indeca Business, S.A."*

*Indeca é uma marca da Indeca Business, S.A. As restantes marcas aqui contidas sao propiedade dos correspondentes titulares de registo." "Aviso! Não apropriado para crianças com menos de 36 meses. Contém peças pequenas." "O consumidor é aconselhado a guardar esta informaçao, Indeca Business, S.A."*

*PlayStation & PS4 son marcas registradas por SONY®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por SONY® o sus agentes. Playstation & PS4 are registered trademarks of Sony®. This product is not licensed, sold or promoted by Sony® or its agents. XBOX & XBOX ONE son marcas registradas por Microsoft®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por Microsoft® o sus agentes. XBOX and XBOX ONE are registered trademarks of Microsoft®. This product is not licensed, sold or promoted by Microsoft® or its agents. SWITCH es una marca registrada por NINTENDO INC. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por NINTE NDO INC. o sus agentes. SWITCH is a registered trademark of NINTENDO INC. This product is not licensed, sold or promoted by NINTENDO INC. or its agents*